

Duschdicht-Set

Anwendung:

PROBAU Duschdicht-Set ist ein lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Abdichtungssystem zur streich-, spachtel- und rollenfähigen Flächenabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich auf der wasserzugekehrten Seite. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Ist im abgebundenen Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich und ist bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend.



Zur Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I an Wänden und W0-I bis W1-I auf Böden. Bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen für die Beanspruchungsklassen A im Wandbereich gemäß abP. Bei Anwendung im Bodenbereich ab W2-I ist eine flexible Dichtungsschlämme einzusetzen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Farben und durchgehenden Rissen sein. Saugende Untergründe können mit PROBAU Duschdichtanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt vorgestrichen werden. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen. Die Restfeuchte ist vor Verarbeitung zu beachten. Nach völliger Durchtrocknung können keramische Beläge im Dünnbett verlegt werden. Ab der Wassereinwirkungsklasse W2-I sind keine feuchtigkeitsempfindlichen Untergründe im Bodenbereich gestattet.

Verarbeitung:

PROBAU Duschdichtanstrich vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Kunststoff- oder Lammfellroller, Pinsel oder Quast satt und gleichmäßig auftragen und trocknen lassen. Für den zweiten Anstrich den Farbbeutel unter dem Deckel entnehmen, homogen in die Duschdicht-Masse einrühren, gleichmäßig auftragen und trocknen lassen. Jede Schicht muss trocknen bevor die nächste aufgebracht wird. In den Ecken das PROBAU Duschdichtband in den noch frischen PROBAU Duschdichtanstrich, der als Haftgrund fungiert, einlegen und mit dem Anstrich vollflächig überarbeiten. Auf eine Überlappung der Duschdichtbänder von mindestens 5 cm achten. PROBAU Wandrohrmanschetten über die Rohrdurchführung stülpen und in den noch frischen Duschdichtanstrich einlegen und andrücken. Die Wandrohrmanschetten mit einem zweiten Auftrag Duschdichtanstrich komplett in das System einbinden. Je nach Luftfeuchtigkeit beträgt die Trocknungszeit ca. 3 Stunden.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

3-teiliges Set bestehend aus:

- Duschdichtanstrich 4-kg-Eimer
- Wandrohrmanschetten 2 Stk.
- Duschdichtband 5-m-Rolle

Duschdicht-Set

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462