

Duschdichtecke innen

- Zum Abdichten von Innenecken unter keramischen Belägen
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen gem. ZDB Merkblatt
- Wasserdicht und dauerelastisch
- Silikonverträglich

Anwendung:

toom Duschdichtecken innen eignen sich zur Abdichtung Ihrer Dusche. Sie werden als wasserdichte Abdichtung von Innenecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen eingesetzt.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von losen Bestandteilen sein. Unebenheiten sind vorab mit geeigneten Materialien auszugleichen. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen, dazu toom Duschdicht-Anstrich im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Anschließend mit Duschdicht-Anstrich überstreichen.

Verarbeitung:

Die Ecke wird in den noch frischen Duschdicht-Anstrich eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht wird die Ecke durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden und ggf. mit einem dritten Auftrag abgeschlossen.

Lieferform:

1 Stück je Karton

Lagerung:

Kühl, trocken und sachgerecht.
Empfohlener Verbrauchszeitraum 24 Monate.

Hinweise:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de